

# X Protect - Guide d'application

Resinet Surface Sealer

X Protect est le scellant universel en spray ultime, conçu à l'aide d'une technologie brevetée pour offrir une protection supérieure sur toutes les surfaces, et spécialement conçu pour les applications à base de résine. Conçu pour rajeunir et protéger, ce scellant avancé améliore la durabilité, offre des propriétés antidérapantes et préserve l'esthétique naturelle de votre surface resinet.

## Informations clés

**Taux de couverture :** 5 litres couvrent environ 40 m<sup>2</sup>.

**Conditions environnementales :** Non recommandé en cas de vent fort. La surface doit être sèche avant l'application.

**Température d'application :** Appliquer entre 0 °C et 40 °C avec un taux d'humidité inférieur à 95 %.

**Temps de séchage :** Sec au toucher - 5 minutes  
Circulation piétonne - 1 heure  
Circulation automobile - 8 heures

## Équipement X Protect



Pulvérisateur à pression à pompe



5 L X Protect

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le **pulvérisateur à pression à pompe**

## APPLICATION :

### Préparation -

X Protect est fourni dans un récipient de 5 litres et doit être transvasé dans le pulvérisateur avant utilisation. Assurez-vous que le pulvérisateur est propre et en bon état de fonctionnement avant utilisation.

### INSTRUCTIONS -

- Avant d'appliquer X Protect pour refermer ou rajeunir la surface, nettoyez soigneusement la zone à l'aide d'un nettoyeur haute pression et éliminez tous les débris à l'aide d'un souffleur de feuilles ou d'un autre outil approprié.
- X Protect doit être bien agité avant d'être versé dans un pulvérisateur à pompe afin d'assurer une dispersion uniforme de la technologie antidérapante. La technologie antidérapante restera uniformément dispersée dans le mélange pendant environ 15 à 20 minutes. Passé ce délai, nous recommandons d'agiter X Protect afin de redisperser les particules de manière uniforme avant de poursuivre l'application.
- Si vous appliquez le produit immédiatement après la fin de l'installation, assurez-vous que la surface a suffisamment durci pour permettre la circulation piétonne avant d'appliquer X Protect.
- La surface doit être exempte d'humidité avant l'application.
- Si nécessaire, collez du ruban adhésif autour de la zone d'application pour empêcher X Protect d'entrer en contact avec les bordures environnantes, telles que les bordures en blocs ou les clôtures. Une fois appliqué, X Protect est très difficile à enlever.

**RECOMMANDATION :** appliquez du verre concassé sur la surface avant d'appliquer X Protect afin d'améliorer la résistance au glissement. Veillez à

répartir le verre concassé de manière uniforme afin d'éviter une couverte

- Maintenez une hauteur de pulvérisation constante de 30 à 40 cm par rapport à la surface pour garantir un revêtement uniforme.
- Appliquez une couche uniforme.
- Repompez tous les 10 à 15 m<sup>2</sup> pour maintenir un débit régulier et constant.